

AS 350 BA

STATUS DAS REVISÕES DO MANUAL DE VOO

Este manual deve conter a revisão normal (RN) e as revisões rápidas (RR) listadas na edição (EDIT) considerada.

SEÇÃO REGULAMENTAR Volume 1		
SEÇÃO / SUP.	·	·
	EDIÇÃO	·
	·	DATA
0, 2 => 5.1	RN 11	24-07
SUP. 0	RN 7	08-44
SUP. 4	RN 3	14-40
SUP. 6	RN 0	08-15
SUP. 7	RN 2	18-28
SUP. 11	RN 4	17-24
SUP. 12	RN 4	17-24
SUP. 13	RN 1	18-08
SUP. 14	RN 4	14-40
SUP. 15		
SUP. 16	RN 1 RR 2a	95-41 13-32
SUP. 17	RN 4	23-50
SUP. 17.1	RN 4	23-50
SUP. 17.2	RN 3	23-50
SUP. 18	RN 3	19-47
SUP. 20	RN 0	91-47
SUP. 21	RN 1	17-23
SUP. 22		
SUP. 23	RN 1	14-31
SUP. 24	RN 0	91-47

R

SEÇÃO REGULAMENTAR Volume 1		
SEÇÃO / SUP.	·	·
	EDIÇÃO	·
	·	DATA
SUP. 25	RN 2	14-40
SUP. 26		
SUP. 27		
SUP. 28		
SUP. 50	RN 0	91-47
SUP. 51		
SUP. 52		
SUP. 55		
SUP. 55.1		
SUP. 55.2		
SUP. 56		

SEÇÃO COMPLEMENTAR Volume 2		
SECT.	EDIT	DATE
1	RN 2	14-40
5.2	RN 3	97-50
6	RN 3	24-30
7	RN 8	24-30
8	RN 11	22-24
9	RN 7	09-28

R

R

Por favor consulte a Ficha de Inventário deste Manual de Voo para obter informações sobre classificação de controle de exportação.